

vicini

XD

Headphone Sem Fio **BLUETOOTH – CARTÃO DE MEMÓRIA – LINE – RÁDIO FM**

Manual de Instruções

Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.
2. Evite expor o aparelho ao sol e a temperaturas muito elevadas ou muito baixas.
3. Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido.
4. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor como fogões ou quaisquer aparelhos que produzam calor.
5. Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de assistência técnica.
6. Para a limpeza do aparelho utilize apenas um pano seco e macio. Nunca utilize produtos químicos.
7. Esse aparelho foi desenvolvido para uso doméstico, qualquer outro tipo de utilização é inadequada.
8. Evite utilizar o aparelho próximo ao mar, ou em locais poeirentos e arenosos. A maresia e a areia podem penetrar em seu interior comprometendo o bom funcionamento.
9. Desconecte o aparelho da energia caso a bateria esteja totalmente carregada.
10. Atenção: Ouvir músicas acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
11. Para não prejudicar a audição, limite o tempo de uso do fone de ouvido no volume máximo e defina um nível de volume seguro. Quanto mais alto o volume, maiores serão as chances de sua audição ficar prejudicada. Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis.
12. Não aumente o volume até um nível em que não consiga ouvir as pessoas ao redor.
13. Tenha cuidado ou pare de usar o aparelho por determinado tempo em situações de possíveis riscos.
14. A pressão excessiva de som dos fones de ouvido pode causar perda auditiva.
15. Não use o aparelho enquanto dirige.
16. Não deixe o fone de ouvido cair.
17. Evite que o fone de ouvido seja exposto a respingos.
18. A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
19. Há perigo de explosão caso a bateria seja substituída incorretamente. Deixe esse trabalho para agentes profissionais e autorizados que vão substituir a bateria por outra igual ou equivalente.
20. Nunca utilize o aparelho enquanto o mesmo esteja carregando a bateria.
21. Use e guarde o aparelho em um local onde a temperatura seja entre 0°C e 35°C (até 90% de umidade relativa).
22. A duração da bateria pode ser reduzida em condições de baixa ou alta temperatura.
23. O aparelho não executa as funções rádio FM, Bluetooth ou cartão TF caso um cabo P2 esteja inserido no seu interior.

ATENÇÃO: Nunca deixe o aparelho carregando por mais de 3 horas ininterruptas.


CONHECENDO O APARELHO



- 1- Tecla **▶▶/V+** Pressione uma vez para adiantar a faixa. Pressione por três segundos para aumentar o volume.
- 2- Tecla **◀◀/V-** Pressione uma vez para retroceder a faixa. Pressione por três segundos para diminuir o volume.
- 3- Entrada para cartão de memória micro SD (também conhecido como cartão TF)
- 4- Entrada P2 (modo line)
- 5- Entrada micro USB  para recarregar a bateria
- 6- Luz indicativa
- 7- Tecla **⏻/⏹** Pressione por três segundos para ligar ou desligar o aparelho. Se o aparelho estiver ligado, e pareado na função Bluetooth, essa tecla também pode ser utilizada para receber ou rejeitar chamadas telefônicas.
- 8- Tecla **▶||/FM** Pressione por 3 segundos para mudar a função do aparelho (rádio FM, Bluetooth ou cartão de memória). Pressione uma vez para pausar um áudio (caso o áudio reproduzido esteja nas funções Bluetooth ou cartão de memória). Pressione uma vez na função rádio para que o aparelho sintonize e salve automaticamente as estações de rádio FM disponíveis.

RECOMENDAÇÕES SOBRE A BATERIA

O aparelho possui uma bateria interna recarregável, para carregá-la, um cabo de carregamento acompanha o aparelho.

Conecte a ponta USB do cabo na entrada USB do computador e a outra ponta do cabo na entrada micro USB  do headphone.







A luz vermelha vai acender, sinalizando que o aparelho está sendo carregado. Assim que a luz vermelha apagar, o aparelho estará totalmente carregado.

A bateria tem autonomia de aproximadamente 5 horas, podendo variar para mais ou para menos dependendo do volume.

Quando a carga da bateria estiver diminuindo, podem surgir falhas na reprodução do áudio, indicando a necessidade de recarregá-la.

IMPORTANTE: Para prolongar a vida útil da bateria, sempre a carregue até a carga máxima e retire o aparelho da carga assim que a luz vermelha apagar.







FUNÇÃO RÁDIO FM:

1. Após ligar o aparelho, pressione a tecla PlayPause/FM ( /FM) por 3 segundos para entrar na função Rádio FM.
2. Pressione a tecla  /FM para que o aparelho sintonize e salve automaticamente as estações de rádio FM disponíveis.
3. Para escolher a estação desejada, basta pressionar as teclas  /V+ ou  /V-.
4. Para aumentar ou diminuir o volume, pressione as teclas  /V+ ou  /V- por três segundos.

Nota: É comum haver queda de volume durante a reprodução do rádio FM.

Importante: O aparelho não executa as funções rádio FM, Bluetooth ou cartão TF caso um cabo P2 esteja inserido no seu interior.

FUNÇÃO CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD:

1. Insira um cartão micro SD (também conhecido como cartão TF) na entrada TF do aparelho.
2. A reprodução iniciará automaticamente, utilize a tecla PlayPause/FM ( /FM) para pausar ou reiniciar a reprodução das músicas.
3. Pressione as teclas Avançar ( /V+) ou Retroceder ( /V-) para selecionar a música desejada.
4. Para aumentar ou diminuir o volume, pressione as teclas  /V+ ou  /V- por três segundos.
5. Caso queira mudar de função, pressione a tecla PlayPause/FM ( /FM) por três segundos.

Não retire o cartão TF do aparelho caso o mesmo esteja sendo reproduzido.

Nota: Dependendo do arquivo MP3 a ser reproduzido, pode haver variação no volume.

Observação: Este aparelho é compatível com a maioria dos cartões TF disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.

IMPORTANTE: Recomendamos desligar o aparelho todas as vezes que for inserir ou remover o cartão TF.

Importante: O aparelho não executa as funções rádio FM, Bluetooth ou cartão TF caso um cabo P2 esteja inserido no seu interior.




FUNÇÃO LINE:


O headphone permite a conexão com outros aparelhos de áudio através da entrada line:

1. Desligue o aparelho.
2. Utilize o cabo P2-P2 para conectar um aparelho de áudio externo à entrada de áudio line do headphone.
3. Inicie a reprodução do aparelho de áudio e ajuste o volume conforme desejado.

FUNÇÃO BLUETOOTH:

Verifique se o bluetooth do seu telefone, tablet ou computador está disponível. Os processos podem variar dependendo do pareamento específico de cada telefone, tablet ou computador.

1. Ligue o headphone através da tecla Power .
2. Abra o modo Bluetooth no seu celular/tablet/computador e procure por dispositivos Bluetooth. O nome do Bluetooth do headphone é "vicini". Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos, faça o pareamento.
3. Após uma conexão bem-sucedida, as luzes azuis do headphone piscarão duas vezes a cada segundo.
4. Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.
5. Para aumentar ou diminuir o volume, pressione as teclas  /V+ ou  /V- por três segundos ou aumente/diminua o volume através do celular/tablet/computador.

Observação: Caso um cartão TF esteja inserido no interior do headphone, pressione a tecla  /FM por três segundos para mudar de função para o modo rádio FM ou Bluetooth e siga os passos descritos acima para realizar o pareamento.

Importante: O aparelho não executa as funções rádio FM, Bluetooth ou cartão TF caso um cabo P2 esteja inserido no seu interior.

Atendendo chamadas telefônicas

O Headphone não dispõe de microfone, no entanto é possível atender chamadas telefônicas desde que o aparelho telefônico esteja próximo do headphone, pois o microfone utilizado será o do telefone emparelhado com o headphone.

Para aceitar a chamada, pressione a tecla . Para rejeitar, pressione a tecla  por três segundos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS:	CAUSAS / SOLUÇÕES:
A luz vermelha está acesa O aparelho não quer sair do modo line	<i>O aparelho está com pouca carga. Recarregue o aparelho. Retire o cabo P2 do headphone.</i>
Por que não consigo encontrar o headphone no celular?	<i>Se o headphone ou o telefone não estiverem com o Bluetooth ligado no modo de emparelhamento, o telefone não pode encontrar o headphone, por isso, verifique se o headphone e o celular estão no modo bluetooth.</i>

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tempo em uso	Aproximadamente 5 horas
Tempo de espera (standy by time)	Aproximadamente 180 horas
Tempo para recarga	Aproximadamente 2 horas
Bateria	Lítio de 300 mAh
Distância	10 metros
Impedância	32Ω
Frequência de resposta	20Hz-20KHz
Temperatura ambiente para uso	0° C a 35° C
Peso líquido	150g
Tensão de entrada	5V, 2.1A



05427-18-11617

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"